


- | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | |
| M4X12MM
A(4PCS) | M5X12MM
B(4PCS) | M6X12MM
C(4PCS) | M8X20MM
D1(4PCS) | M8X45MM
D2(4PCS) |
| | | | | |
| 10mm
E1(4PCS) | 20mm
E2(4PCS) | M6
F(2PCS) | M6
G(2PCS) | M6
H(6PCS) |



- MAX 200x200**
- Max 20kg**
- 28"-42"**
- 60mm**
- 5°/+15°**

STEP2 Agganciare la piastra allo schermo

STEP1A Montaggio su cemento pieno

Cemento pieno

STEP1B Montaggio su legno pieno

Legno pieno

STEP3 Agganciare la TV sul braccio

ATTENZIONE: Il muro su cui installare il supporto deve essere pieno, stabile e sicuro. Il produttore non si assume nessuna responsabilità in caso di ancoraggio non corretto o impiego diverso dal sostegno di TV.